

**Yellow Fluo****Olive****Blue****Orange****Black****Aqua**

## PUCK 4 クイックスタートガイド



PUCK 4 は、mares のスタンダードダイブコンピュータ PUCK PRO + をベースにして、上級モデルに搭載の機能をプラスし、外観を大きくリファインした、まったく新しいモデルです。カスタマイズ可能なグラディエントファクターを備えたビュールマン ZH-L16C アルゴリズム。反復潜水や連日潜水時の安全性も自動で考慮してくれる機能も搭載しています。また、Bluetooth内蔵で、アプリにログをダウンロードしたり、ファームウェアのアップデートが簡単にできます。

あなたのダイビングスタイルに合わせて選べる6色のカラーバリエーション！

主な機能：

- アルゴリズムはカスタマイズ可能なグラディエントファクターを備えたビュールマン ZH-L16C
- AIR、ナイトロックス、ボトムタイマーの3モード
- マルチガス対応 (最大3ガス)
- 800セグメントのチップオンガラステクノロジーを使用した、クリアなディスプレイ
- リセット可能な平均深度とストップウォッチを備えたボトムタイマーモード
- ユーザーが水面休息時間を入力できる減圧ダイビングプランナー
- 100ダイブのログブックメモリー (アプリ経由のダイブプロファイルグラフを含む)
- 100ダイブの長時間バッテリー寿命。ユーザー交換可能なバッテリー (CR2450)
- Bluetooth搭載でスマートデバイスに直接接続可能 (Mares アプリ または SSI アプリを経由)
- 直感的に操作ができる1ボタン
- ストラップは簡単に取り外してハンジーストラップに交換が可能
- Mares アプリを経由で、ファームウェアの更新が可能



△ **警告** これは完全なマニュアルの要約版であり、購入したコンピューターのモデルに固有のものではありません。これは簡単な概要のみを目的としており、ダウンロードできる PUCK 4 の完全なマニュアルに代わるものではありません。ダイビングを行う前に、購入した特定のモデルの完全なマニュアルを必ずお読みください。

# PUCK 4 の操作に慣れよう


- PUCK 4 に慣れる




- コンピュータの電源を入れて、メニューを操作する



## MARES または SSI アプリに接続する



### 1. アプリにログイン、または新規登録する




### 2. PUCK 4 の Bluetooth 接続を開きます :

- A. ボタンを6回短く押して、Bluetooth (BLE) を表示させます
- B. ボタンを長押しして、Bluetooth を有効にします
- C. Bluetooth の接続準備が完了すると、画面に Bluetooth 固有のシリアル番号が表示されます




### 3. MARES または SSI アプリを PUCK 4 に接続します



### 4. PUCK 4 を接続すると、新しいファームウェアが自動的に検出されます。「Start Firmware Update」をクリックして最新バージョンをインストールします。




### 5. ファームウェアのアップデートがインストールされている場合は、PUCK 4 をアプリに再接続し、日時の設定や製品情報など、利用可能な他の機能を試してください。



## PUCK 4 の基本設定を確認する

### 設定メニュー (SET) に移動します :

- ボタンを2回短く押して設定メニュー (SET) を表示させます
- ボタンを長押しして設定メニュー (SET) に入ります
- ボタンを短く押して設定値をスクロールします



### ● 水の種類 (WATER) を設定します :

- SETメニューに入ったら、ボタン短押しして「WATER」を表示させ、長押しで確定します
- ボタン短押しして下記水の種類を選んだら、長押しで確定します

- SALT (海水)
- FRESH (淡水)
- EN13319



### ● 測定単位を設定します :

- SETメニューに入ったら、ボタン短押しして「UNITS」を表示させ、長押しで確定します
- ボタン短押しして下記測定単位を選んだら、長押しで確定します

- メートル法 (m/°C)
- インペリアル法 (ft/°F)



### ● メニューの設定を修了する :

- ディスプレイに「BACK」が表示されるまでボタンを押して進み、ボタンを長押しします




# PUCK 4 を準備してダイビングに出かけましょう


- PUCK 4 の電源を入れて重要な設定を確認してください




- ボタンを短押しすると、PUCK 4 は PRE-DIVE MODE (ダイブ前モード) でONになります



- PUCK 4 は、水深1.2m/4ft に到達するとダイビングを開始します。




- ダイビング中ボタンを押すことで、表示する情報の変更が可能です



- 短く押す
- 長く押す


PUCK 4 は、潜在的に危険な状況を警告します。

● 5種類のアラームがあります：




**浮上速度違反**

浮上スピードを落とす必要があります




**MOD**

浅い水深まで浮上する必要があります




**CNS > 75%**

浅い水深まで浮上し、ダイビングを終了することを検討してください



**減圧停止違反**

正しい水深に戻ってください




**バッテリー低下**


バッテリーアイコンが点滅し始めた場合は、再度ダイビングする前に電池を交換する必要があります

PUCK 4 はダイビングが終了するとダイブ後モードになり、以下の情報を表示する2つの画面が、4秒間隔で交互に表示されます。

● 残留窒素情報



● 前回のダイビングログ情報



## 最初のダイビングをダウンロードしましょう


- PUCK 4 をMARESまたはSSIアプリに再接続します  
次の手順でアプリにログをダウンロードします

### 1. PUCK 4 の Bluetooth 接続を開きます :

- A. ボタンを6回短く押して、Bluetooth (BLE) を表示させます
- B. ボタンを長押しして、Bluetooth を有効にします
- C. Bluetooth の接続準備が完了すると、画面に Bluetooth 固有のシリアル番号が表示されます



### 2. MARES または SSI アプリを PUCK 4 に接続します



### 3. ログをダウンロードすると、アプリでログを見たり、バディとログをシェアすることもできます

