


SIRIUS L ダイブコンピュータ FW アップデート手順


1. スマートフォンで Mares アプリ* を立ち上げます。

*アプリがインストールされていない場合、[Google Play](#)または、[App Store](#)で「Mares App」を検索してインストールします。


2. 右下ボタン長押しするか、『MENU』から『bLE』*を選択します。



3. SIRIUS L をスマートフォンの近くに置き、Mares アプリのホーム画面下部の『さらに』をタップします。続いて、『Firmware』をタップすると、アプリがコンピュータをスキャンし始めます。



4. コンピュータとの接続が確定するとコンピュータ名が表示されるので、『Sirius L』をタップします。
コンピュータの画面には『BLE CONNEC』が表示されます。





注意：インポートは現在、アプリの説明に記載されているMARESダイブコンピュータでのみ動作する！
ダイブをインポートするには、Bluetoothと場所（GPS）が有効になっていなければならない。
MARESダイブコンピュータ（モデルによる）またはBlueLinkクリップでBluetoothを起動し、ダイブコンピュータがペアリングモードになっていることを確認する（操作説明書を参照）。IOSデバイスを使用していない場合は、Bluetooth設定でコンピュータ/ブルーリンククリップがペアリングされていないことを確認し、そうでない場合はBluetoothペアリングを無効にする！振動のない環境にいないこと、すべての接点汚れがないか腐食していないこと、接続が安全であることを確認する。アプリで表示されたデバイスを選択し、希望のアクションを進める。



5. ファームウェアが最新の場合、下記画面が表示されます。



6. 最新のファームウェアがあると下記画面が表示されるので、『Start Firmware Update』をタップします。ファームウェアのインストールが始まります。



7. ファームウェアのアップデートが完了したら、『スキャン停止』をタップしてコンピュータと接続を解除します。メニュー『INFO』でFWバージョンを確認できます。

SIRIUS Lは右下ボタンを長押しすると、Bluetooth接続が解除され時計画面に戻ります。

